

Jabra
Elite 65e



User manual

© 2018 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio A/S is under license.

Made in China
MODEL: HSC070W



 **Bluetooth®**

Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/doc

1. Welcome.....	5
2. Jabra Elite 65e overview.....	6
2.1 Included accessories	
3. How to wear.....	7
3.1 Getting the correct fit	
3.2 Attaching the EarWings and EarGels	
3.3 Using the magnetic earbuds	
4. How to charge.....	11
4.1 What the LEDs mean	
5. How to connect.....	13
5.1 Power on/off	
5.2 Pairing with a smartphone	
6. How to use	15
6.1 Calls & music	
6.2 Active Noise Cancellation (ANC)	
6.3 HearThrough	
6.4 Voice guidance	
6.5 Siri or Google Now	
6.6 Multiple call handling	
6.7 Vibrate alert	
6.8 How to reset	
7. Jabra Sound+ app.....	24

8. Support 25

8.1 FAQ

8.2 How to care for your earbuds


1. Welcome

Thank you for using the Jabra Elite 65e. We hope you will enjoy it!


Jabra Elite 65e features

- Active Noise Cancellation (ANC) to reduce disturbances
- Power battery to fuel all-day use (up to 13 hours on a 2 hour charge)
- Dual-connectivity to two Bluetooth devices, enabling you to take calls and listen to music on two devices using the same earbuds
- Up to 10 meters / 33 feet of wireless range for true mobility
- Vibrating call alert to ensure you never miss a call
- HearThrough feature: Hear the conversations around you at the touch of a button

2. Jabra Elite 65e overview




2.1 Included accessories



3. How to wear


Jabra Elite 65e is designed to be worn around the neck.

The earbuds have three microphones: one on each of the earbuds and one on the cable. For the optimal call experience, position the microphone on the cable as close to your mouth as possible, and wear both earbuds in your ears.



3.1 Getting the correct fit


The earbuds are supplied with three EarGel and EarWing sizes: large, medium and small.



It is highly recommended to mix and match the different EarGel and EarWing sizes to find the best combination for your ear. The correct fit will feel tight and will seal out background noises.


3.2 Attaching the EarWings and EarGels

1. To attach an EarWing, align the indent on the EarWing with the ridge on the earbud (as illustrated), and stretch the EarWing over the earbud. It will fit perfectly in the groove when properly attached.
2. Firmly press the EarGel onto the earbud, ensuring it is angled correctly (as illustrated).



3.3 Using the magnetic earbuds


The earbuds are magnetic, and connect together for convenient cable and power management. When the earbuds are connected, your music will be paused or your call will be ended. Separating the earbuds will answer an incoming call. Go to section 6.1. for more information.



4. How to charge


To charge the earbuds, connect a USB charging cable to the USB charging port on the neckband. It is recommended to charge the earbuds using the supplied Jabra charging cable, however it is possible to charge the earbuds using your smartphone charger.

It takes approx. 2 hours to fully charge the earbuds.



Note: Always clean and dry the USB charging port before charging the earbuds. It is recommended to recharge the earbuds at least once a month.

4.1 What the LEDs mean




5. How to connect

5.1 Power on/off


On: Hold the **Multi-function** button for 1 second. The LED will flash green, and the neckband will vibrate.

Off: Hold the **Multi-function** button for 3 seconds. The LED will flash red, and the neckband will vibrate.




5.2 Pairing with a smartphone

1. Ensure the earbuds are powered off, and then hold (3 secs) the **Multi-function** button until the LED flashes blue and you hear an announcement in the earbuds.




2. Wear the earbuds and follow the voice-guided pairing instructions.

6. How to use



6.1 Calls & music

Calls & music	
Power on	Hold (1 sec) the Multi-function button
Power off	Hold (3 sec) the Multi-function button
Play/pause music	Press the Multi-function button, when listening to music
Answer/end call	Press the Multi-function button
Reject call	Double-press the Multi-function button






Answer/end
call or pause
music

Detach/attach the
Magnetic earbuds

Adjust volume

Press the **Volume up** or
Volume down button,
when listening to music or
on a call



Next track


Hold (1 sec) the **Volume up**
button (smartphone only)

Previous track

Hold (1 sec) the
Volume down button
(smartphone only)

Battery status

Press the **Volume up** or
Volume down button,
when not listening to music
or on a call




Siri or Google
Now

Press the **Mute/Voice**
button, when not on a call

Mute/un-mute
microphone

Press the **Mute/Voice**
button, when on a call




Cycle between
ANC and
HearThrough
modes

Press the **ANC/
HearThrough** button

6.2 Active Noise Cancellation (ANC)

The earbuds use Active Noise Cancellation (ANC) to reduce outside disturbance, allowing you to fully focus.


Press the **ANC/HearThrough** button to cycle through the available options.



6.3 HearThrough

HearThrough enables you to hear your surroundings or engage in conversations without needing to remove the earbuds.

Press the **ANC/HearThrough** button to cycle through the available options.



6.4 Voice guidance


Voice guidance are announcements intended to guide you or give earbud status updates (e.g. connection and battery status).

How to turn voice guidance On/Off

Voice guidance is enabled by default.


Voice Guidance On:

Ensure the earbuds are powered on, and then hold the **Mute/Voice** button for 5 seconds.



Voice Guidance Off:

Ensure the earbuds are powered on, and then hold the **Mute/Voice** button for 5 seconds.



6.5 Siri or Google Now

Phone voice commands enable you to speak to Siri or Google Now on your smartphone using your earbuds. For more information on using Siri or Google Now, please refer to your smartphone's user manual.

Phone voice commands




Activate Siri or Google Now (phone dependent)

Press the **Mute/Voice** button, when not on a call

Voice assistant settings can be configured using the Jabra Sound+ app.


6.6 Multiple call handling

The earbuds can answer or reject calls when you are already on a call.

Multiple call handling		
	End current call and answer incoming call	Press the Multi-function button
	Put current call on hold and answer incoming call	Hold (1 secs) the Multi-function button
	Switch between held call and active call	Hold (1 secs) the Multi-function button
	Reject incoming call, when on a call	Double-tap the Multi-function button

6.7 Vibrate alert

The earbuds will vibrate whenever they are powered on/off, connected to your smartphone or computer, or when there is an incoming call.



6.8 How to reset

Resetting the earbuds clears the list of paired devices and all earbud settings.

After resetting, it is necessary to re-pair the earbuds to your smartphone.

Reset



Reset the pairing list

Ensure the earbuds are powered on and you are not on a call. Then simultaneously hold the **Volume up** button and the **Multi-function** button for 5 seconds. You will then need to re-pair the earbuds.

7. Jabra Sound+ app



Jabra Sound+ app



Customize
your music



Manage
HearThrough



Register your
2-year warranty



The Jabra Sound+ app also enables you to:

- Firmware update the earbuds
- Manage voice prompts
- Enable/disable vibration

8. Support

8.1 FAQ

View the FAQs on [Jabra.com/elite65e](https://www.jabra.com/elite65e).

8.2 How to care for your earbuds

- Always store the earbuds with the power off and safely protected.
- Avoid storage at extreme temperatures (above 50°C/122°F or below -10°C/14°F). This can shorten battery life and may affect the earbuds.
- Regularly clean the metal mesh on each earbud to avoid them becoming blocked.

jabra.com/elite65e

REV C

Jabra
Elite 65e



Jabra GN

Manuel d'utilisation

© 2018 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : HSC070W



 **Bluetooth®**

La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue	5
2. Vue d'ensemble de Jabra Elite 65e.	6
2.1 Accessoires fournis	
3. Instructions de port	7
3.1 Optimiser l'ajustement	
3.2 Fixation des EarWings et des EarGels	
3.3 Utilisation des embouts magnétiques	
4. Instructions de charge	11
4.1 Signification des LED	
5. Instructions de connexion	13
5.1 Allumer/éteindre le micro-casque	
5.2 Appairage avec un smartphone	
6. Instructions d'utilisation	15
6.1 Appels et musique	
6.2 Suppression active du bruit (ANC)	
6.3 HearThrough	
6.4 Guidage vocal du micro-casque	
6.5 Siri ou Google Now	
6.6 Gérer plusieurs appels	
6.7 Alerte par vibration	
6.8 Instructions de réinitialisation	
7. Application Jabra Sound+	24

8. Assistance.....	25
8.1 FAQ	
8.2 Instructions d'entretien de votre micro-casque	


1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté Jabra Elite 65e. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.


Caractéristiques de Jabra Elite 65e

- Suppression active du bruit (ANC) permettant de réduire les nuisances
- Batterie pour une utilisation toute la journée (jusqu'à 13 heures avec une charge de 2 heures)
- Double connectivité à deux appareils Bluetooth, ce qui vous permet de prendre les appels et d'écouter de la musique sur deux appareils avec le même micro-casque
- Portée sans fil allant jusqu'à 10 mètres pour une véritable mobilité
- Alerte d'appel par vibration vous permettant de ne jamais manquer un appel
- Fonction HearThrough : vous pouvez entendre les conversations autour de vous par simple appui sur un bouton

2. Vue d'ensemble de Jabra Elite 65e




2.1 Accessoires fournis



3. Instructions de port


Jabra Elite 65e est conçu pour être porté autour du cou.

Le micro-casque est doté de trois microphones : un sur chaque écouteur et un sur le câble. Pour une expérience d'appel optimale, positionnez le microphone du câble aussi près de votre bouche que possible, et mettez les deux écouteurs dans vos oreilles.



3.1 Optimiser l'ajustement


Le micro-casque est fourni avec trois tailles d'EarGel et d'EarWing : grand, moyen et petit.



Il est fortement recommandé d'assortir les différentes tailles d'EarGel et d'EarWing afin de trouver la meilleure combinaison pour votre oreille. Un bon ajustement vous isolera du bruit de fond.


3.2 Fixation des EarWings et des EarGels

1. Pour fixer correctement un EarWing, alignez l'encoche de l'EarWing (comme illustré) avec le bord de l'écouteur et étendez l'EarWing par-dessus l'écouteur. Il s'ajustera parfaitement dans la rainure s'il est bien fixé.
2. Appuyez fermement l'EarGel sur l'écouteur en veillant à le positionner correctement (comme illustré).



3.3 Utilisation des embouts magnétiques


Les embouts sont magnétiques et peuvent être connectés pour une gestion pratique du câble et de l'énergie. Lorsque les embouts sont connectés, votre musique sera interrompue ou votre appel sera terminé. Le fait de séparer les embouts permet de répondre à un appel entrant. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le chapitre 6.1.



4. Instructions de charge


Pour charger le micro-casque, branchez un câble de charge USB au port de charge USB du tour de nuque. Il est recommandé de recharger le micro-casque à l'aide du câble de charge Jabra fourni. Mais il est toutefois possible de recharger le micro-casque à l'aide du chargeur de votre smartphone.

Il faut compter environ 2 heures pour recharger entièrement le micro-casque.



Remarque : Nettoyez et séchez toujours le port de charge USB avant de charger le micro-casque. Il est recommandé de recharger le micro-casque au moins une fois par mois.

4.1 Signification des LED




5. Instructions de connexion

5.1 Allumer/éteindre le micro-casque



Allumer : Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 1 seconde. La LED clignote en vert et le tour de nuque vibre.

Éteindre : Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 3 secondes. La LED clignote en rouge et le tour de nuque vibre.

Allumé




Éteint




5.2 Appairage avec un smartphone

1. Veillez à ce que le micro-casque soit éteint, puis appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleu et que vous entendiez une annonce dans les écouteurs.



2. Mettez le micro-casque et suivez les instructions d'appairage vocales.

6. Instructions d'utilisation



6.1 Appels et musique

Appels et musique


Allumer le micro-casque Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 1 seconde

Éteindre le micro-casque Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 3 secondes

Lire/Mettre en pause la musique Appuyez sur le bouton **Multifonction** lorsque vous écoutez de la musique

Répondre/ Raccrocher un appel Appuyez sur le bouton **Multifonction**

Refuser un appel Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**






Répondre/
raccrocher un
appel ou mettre en
pause la musique

Détachez/attachez les
écouteurs magnétiques

Régler le volume

Appuyez sur le bouton
Augmentation du volume ou
Diminution du volume lorsque
vous écoutez de la musique ou
que vous êtes en conversation



Piste suivante


Appuyez sur le bouton
Augmentation du volume
pendant 1 seconde
(smartphone uniquement)

Piste précédente

Appuyez sur le bouton **Diminution
du volume** pendant 1 seconde
(smartphone uniquement)

État de la
batterie

Appuyez sur le bouton
Augmentation du volume ou
Diminution du volume, lorsque
vous n'êtes pas en conversation
et que vous n'écoutez pas de la
musique




Siri ou Google
Now

Appuyez sur le bouton **Activer le
mode silencieux/Voix**, lorsque
vous n'êtes pas en conversation

Désactiver/
Activer le
microphone

Appuyez sur le bouton **Activer le
mode silencieux/Voix**, lorsque
vous êtes en conversation




Bascule entre les
modes ANC et
« Hear Through »

Appuyez sur le bouton **ANC/
HearThrough**

6.2 Suppression active du bruit (ANC)

Le micro-casque utilise la suppression active du bruit (ANC) pour réduire les perturbations extérieures, ce qui vous permet de vous concentrer pleinement.


Appuyez sur le bouton **ANC/HearThrough** pour faire défiler les options disponibles.



6.3 HearThrough

La fonction HearThrough vous permet d'entendre ce qui se passe autour de vous ou de vous joindre à des conversations sans avoir à enlever les écouteurs.

Appuyez sur le bouton **ANC/HearThrough** pour faire défiler les options disponibles.



6.4 Guidage vocal du micro-casque


Le guidage vocal du micro-casque vous donne des instructions ou des informations sur le micro-casque (état de la connexion, de la batterie, etc.).

Activation et désactivation du guidage vocal

Le guidage vocal est activé par défaut.


Guidage vocal activé :

Veillez à ce que le micro-casque soit allumé, puis appuyez sur le bouton **Activer le mode silencieux/Voix** pendant 5 secondes.



Guidage vocal désactivé :

Veillez à ce que le micro-casque soit allumé, puis appuyez sur le bouton **Activer le mode silencieux/Voix** pendant 5 secondes.



6.5 Siri ou Google Now

Les commandes vocales du téléphone vous permettent de parler à Siri ou Google Now sur votre smartphone à l'aide de votre micro-casque. Pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de Siri ou Google Now, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre smartphone.

Commandes vocales du téléphone



Activer Siri ou Google Now (en fonction du téléphone)


Appuyez sur le bouton **Activer le mode silencieux/Voix**, lorsque vous n'êtes pas en conversation

Les paramètres de l'assistance vocale peuvent être configurés avec l'application Jabra Sound+.

6.6 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut répondre à des appels ou les refuser lorsque vous êtes déjà en conversation.

Gérer plusieurs appels



Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez sur le bouton **Multifonction**

Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 1 seconde

Passer de l'appel en pause à l'appel actif


Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 1 seconde

Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation

Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**

6.7 Alerte par vibration

Le micro-casque vibre chaque fois qu'il est allumé ou éteint, connecté à votre smartphone ou ordinateur, ou à chaque appel entrant.



6.8 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des périphériques appairés, ainsi que tous les paramètres du micro-casque.

Une fois la réinitialisation effectuée, il est nécessaire d'appairer à nouveau le micro-casque à votre smartphone.

Réinitialiser



Réinitialiser la liste d'appairage

Veillez à ce que le micro-casque soit allumé et que vous ne soyez pas en conversation. Ensuite, appuyez simultanément sur le bouton **Augmentation du volume** et le bouton **Multifonction** pendant 5 secondes. Vous devrez ensuite réappairer le micro-casque.

7. Application Jabra Sound+



Application Jabra Sound+



Personnalisez
votre musique



Gérez
HearThrough



Enregistrez votre
garantie de 2 ans



L'application Jabra Sound+ vous permet également de :

- Mettre à jour le firmware du micro-casque
- Gérer les messages vocaux
- Activer/désactiver la vibration

8. Assistance

8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur [Jabra.com/elite65e](https://www.jabra.com/elite65e).

8.2 Instructions d'entretien de votre micro-casque

- Entrez toujours le micro-casque éteint et bien protégé.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 50°C/122°F ou inférieures à -10°C/14°F) Ceci peut réduire la durée de vie de la batterie et avoir une incidence sur les écouteurs.
- Nettoyez régulièrement le grillage métallique de chaque écouteur afin d'éviter toute obstruction.

jabra.com/elite65e