

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 40



User Manual

jabra.com/evolve40



A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. All rights reserved.
Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other
trademarks included herein are the property of their respective
owners.

Made in China
MODEL : HSC017
ENC010

FCC ID: BCE-HSC017
IC: 2386C-HSC017



Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. WELCOME.....	4
2. JABRA EVOLVE 40 OVERVIEW.....	5
2.1 STEREO VARIANT	
2.2 MONO VARIANT	
3. HOW TO WEAR.....	7
3.1 LEFT OR RIGHT WEARING STYLE	
3.2 ADJUST THE HEADBAND	
3.3 POSITION THE MICROPHONE	
3.4 STORING THE MICROPHONE	
4. HOW TO CONNECT.....	10
4.1 CONNECT TO PC (WITH CONTROLLER)	
4.2 CONNECT TO MOBILE DEVICE (WITHOUT CONTROLLER)	
5. HOW TO USE	12
5.1 CALLS	
5.2 MULTIPLE CALL HANDLING	
5.3 BUSYLIGHT	
6. SUPPORT	15
6.1 FAQ	
6.2 HOW TO CARE FOR YOUR HEADSET	
7. TECHNICAL SPECIFICATIONS	16

1. WELCOME

Thank you for using the Jabra Evolve 40. We hope you will enjoy it!

JABRA EVOLVE 40 FEATURES


- Busylight on headset and the Jabra Evolve Link controller
- Discreet microphone boom-arm that integrates into the headband when not on calls
- Connects to multiple devices (smartphone or tablet) with 3.5 mm jack (plug & play)
- Superior music and voice capabilities
- Hi-Fi Sound

2. JABRA EVOLVE 40 OVERVIEW


2.1 STEREO VARIANT




CONTROLLER (JABRA EVOLVE LINK)




2.2 MONO VARIANT



Controller (Jabra Evolve Link)




3. HOW TO WEAR




3.1 LEFT OR RIGHT WEARING STYLE

The Jabra Evolve 40 can be worn on the left or right by flipping the microphone to the other side (270° limit).



3.2 ADJUST THE HEADBAND

Adjust the headband to find the most comfortable fit.




3.3 POSITION THE MICROPHONE

It is recommended to position the microphone close to your mouth (0.5 inches).




The microphone is bendable for personal preference.



3.4 STORING THE MICROPHONE


When listening to music or outdoors, the microphone can be stored in the headband groove.



4. HOW TO CONNECT

4.1 CONNECT TO PC (WITH CONTROLLER)

Fully plug the headset into the controller, and connect the controller to a USB port on the PC.




The headset jack **MUST** be fully inserted into the controller for the headset to work.

NOTE: When the headset is disconnected from the controller, any active call will be put on hold. To resume the call, reconnect the headset to the controller and manually resume the call on the PC (softphone).


4.2 CONNECT TO MOBILE DEVICE (WITHOUT CONTROLLER)

Plug the headset directly into your mobile device.







NOTE: When plugged directly into a mobile device, the overall call quality (for you and the listener) will be lower than when connected to a PC/tablet using the controller (Jabra Evolve Link).

5. HOW TO USE




5.1 CALLS

	FUNCTION	ACTION
	Answer/end call	Tap the Answer/end button
	Reject call	Double-tap the Answer/end button
	Battery and connection status	Tap the Answer/end button when not on a call
	Adjust volume	Tap the Volume up or Volume down button
	Busylight on/off	Tap the Busylight button
	Mute/unmute microphone	Tap the Mute microphone button

5.2 MULTIPLE CALL HANDLING

The headset can accept and handle multiple calls at the same time.

	FUNCTION	ACTION
	End current call and answer incoming call	Tap the Answer/end button
	Switch between held call and active call	Press and hold (2 secs) the Answer/end button
	Put current call on hold and answer incoming call	Press and hold (2 secs) the Answer/end button
	Reject incoming call, when on a call	Double-tap the Answer/end button

5.3 BUSYLIGHT


The busylight indicator on the headset and the controller indicates to others when you are busy.

MANUALLY TURN BUSYLIGHT ON/OFF

To manually activate the busylight on/off, tap the **Busylight** button on the controller. The busylight can be activated even when you are not on a call.

ENABLE/DISABLE BUSYLIGHT FUNCTION

To enable/disable the busylight function, press and hold (3 secs) **Busylight** button on the controller.



6. SUPPORT

6.1 FAQ

View the FAQs on [Jabra.com/evolve40](https://www.jabra.com/evolve40)

6.2 HOW TO CARE FOR YOUR HEADSET

- Always store the headset with the power off and safely protected.
- Avoid storage at extreme temperatures (above 25°C/77°F or below -20°C/-4°F). This may adversely affect the headset.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

JABRA EVOLVE 40 HEADSET	SPECIFICATION
Headset weight:	Mono headset 80 g Stereo headset 113 g
Controller weight:	55 g
Headset dimensions:	Mono headset L 155.4 mm x W 58.6 mm x H 181 mm Stereo headset L 155.5 mm x W 58.6 mm x H 180.9 mm
Controller dimensions:	W 54 mm x H 14 mm
Microphones:	Noise cancelling microphone
Speaker:	28 mm Dynamic PureSound speakers (Hi-Fi)
Speaker maximum input power:	10 mW
Speaker frequency range:	70 Hz - 20 kHz
Cable length:	Controller to PC: 90 mm Headset to 3.5mm jack: 1.2 m
Operating temperature:	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Storage temperature:	-20°C to 25°C (-4°F to 77°F)

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 40



Manuel d'utilisation

jabra.com/evolve40

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine

MODÈLE : HSC017
ENC010



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. BIENVENUE.....	4
2. PRÉSENTATION DE JABRA EVOLVE 40.....	5
2.1 VARIANTE STÉRÉO	
2.2 VARIANTE MONO	
3. INSTRUCTIONS DE PORT	7
3.1 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE	
3.2 RÉGLER LE SERRE-TÊTE	
3.3 POSITIONNER LE MICROPHONE	
3.4 RANGER LE MICROPHONE	
4. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....	10
4.1 SE CONNECTER À UN PC (AVEC LE BOÎTIER)	
4.2 SE CONNECTER À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE (SANS LE BOÎTIER)	
5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	12
5.1 APPELS	
5.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS	
5.3 VOYANT D'OCCUPATION	
6. ASSISTANCE	15
6.1 FAQ	
6.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE	
7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...	16

1. BIENVENUE


Merci d'avoir acheté Jabra Evolve 40. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction !

CARACTÉRISTIQUES DE JABRA EVOLVE 40


- Voyant d'occupation sur le micro-casque et le boîtier Jabra Evolve Link
- Bras articulé discret du microphone qui s'intègre dans le serre-tête lorsque vous n'êtes pas en conversation
- Se connecte à de multiples périphériques (smartphone ou tablette) avec une prise-casque de 3,5 mm (prête à l'emploi)
- Capacités musicales et vocales supérieures
- Son Hi-Fi

2. PRÉSENTATION DE JABRA EVOLVE 40


2.1 VARIANTE STÉRÉO




BOÎTIER (JABRA EVOLVE LINK)




2.2 VARIANTE MONO



Boîtier (Jabra Evolve Link)




3. INSTRUCTIONS DE PORT




3.1 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE

Le Jabra Evolve 40 peut être porté sur l'oreille gauche ou droite en retournant le microphone de l'autre côté (limite de 270°).




3.2 RÉGLER LE SERRE-TÊTE

Réglez le serre-tête pour trouver l'ajustement le plus confortable.




3.3 POSITIONNER LE MICROPHONE

Il est conseillé de placer le microphone près de votre bouche (0,5 pouce).




Le microphone peut être plié selon vos préférences personnelles.



3.4 RANGER LE MICROPHONE


Lorsque vous écoutez de la musique ou êtes à l'extérieur, le microphone peut se ranger dans la rainure du serre-tête.



4. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

4.1 SE CONNECTER À UN PC (AVEC LE BOÎTIER)

Branchez le micro-casque au boîtier, et connectez le boîtier à un port USB du PC.




La fiche du casque DOIT être insérée à fond dans le boîtier pour que le micro-casque puisse fonctionner.

REMARQUE : Lorsque le micro-casque est déconnecté du boîtier, tout appel actif est mis en attente. Pour reprendre l'appel, rebranchez le micro-casque au boîtier et reprenez manuellement l'appel sur le PC (softphone).


4.2 SE CONNECTER À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE (SANS LE BOÎTIER)

Branchez directement le micro-casque sur votre périphérique mobile.







REMARQUE : Lorsque le micro-casque est branché directement sur un périphérique mobile, la qualité globale de l'appel (pour vous et votre interlocuteur) est inférieure à celle d'un appel lorsqu'il est branché à un PC/une tablette par le biais du boîtier (Jabra Evolve Link).

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION




5.1 APPELS

FONCTION	ACTION
Répondre/Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher
 Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/Raccrocher
État de la connexion et de la batterie	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher lorsque vous n'êtes pas en conversation
 Régler le volume	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume
 Activer/désactiver le voyant d'occupation	Appuyez sur le bouton Voyant d'occupation
 Désactiver/activer le microphone	Appuyez sur le bouton Désactiver le microphone

5.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

FONCTION	ACTION
Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher
Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
 Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/Raccrocher

5.3 VOYANT D'OCCUPATION


Le voyant d'occupation du micro-casque et le boîtier indiquent aux autres que vous êtes occupé.

ALLUMER/ÉTEINDRE LE VOYANT D'OCCUPATION MANUELLEMENT

Pour activer/désactiver manuellement le voyant d'occupation, appuyez sur le bouton **Voyant d'occupation** du boîtier. Le voyant d'occupation peut être activé même lorsque vous n'êtes pas en conversation.

ACTIVER/DÉSACTIVER LA FONCTION DU VOYANT D'OCCUPATION

Pour activer/désactiver la fonction du voyant d'occupation, appuyez sur le bouton **Voyant d'occupation** du boîtier et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.



6. ASSISTANCE

6.1 FAQ

Afficher les FAQ complètes sur [Jabra.com/evolve40](https://jabra.com/evolve40)

6.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Entreposez toujours l'oreillette éteinte et bien protégée.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 25 °C ou inférieures à -20 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de la batterie et avoir des conséquences négatives sur le micro-casque.

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION DU MICRO-CASQUE JABRA EVOLVE 40	CARACTÉRISTIQUE
Poids du micro-casque :	casque mono 80 g, casque stéréo 113 g
Poids du boîtier :	55 g
Dimensions du micro-casque :	casque mono L 155,4 mm x l 58,6 mm x H 181 mm, casque stéréo L 155,5 mm x l 58,6 mm x H 180,9 mm
Dimensions du boîtier :	l 54 mm x H 14 mm
Microphones :	Microphone à suppression de bruit
Haut-parleur :	haut-parleur dynamique 28 mm
Puissance d'entrée maximale des haut-parleurs :	10 mW
Plage de fréquences des haut-parleurs :	70 hz - 20 khz
Longueur du câble :	Contrôleur au PC : 90 mm Micro-casque à la prise 3,5 mm : 1,2 m
Température de service :	-10 °C à 55 °C
Température de stockage :	-20 °C à 25 °C

