


Jabra®

JABRA SPORT PACE WIRELESS



User Manual

jabra.com/sportpace

A BRAND BY

 GN Netcom

© 2015 GN Netcom Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA FCC ID: BCE-OTE24
MODEL: OTE24 IC: 2386C-OTE24



 **Bluetooth®**

Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

CONTENTS

1. WELCOME	4
2. EARPHONES OVERVIEW	5
2.1 INCLUDED ACCESSORIES	
3. HOW TO WEAR.....	7
3.1 CHANGING EARGELS	
3.2 USING THE FITCLIP	
4. HOW TO CHARGE THE EARPHONES.	9
4.1 BATTERY STATUS	
5. HOW TO CONNECT.....	10
5.1 CONNECT TO A NEW OR SECOND MOBILE PHONE	
6. JABRA SPORT LIFE APP.....	11
7. HOW TO USE	12
7.1 CALLS & MUSIC	
7.2 WORKOUT	
7.3 MULTIPLE CALL HANDLING	
8. SUPPORT	16
8.1 FAQ	
8.2 HOW TO CARE FOR YOUR EARPHONES	
9. TECHNICAL SPECIFICATIONS	17


1. WELCOME

Thank you for using the Jabra Sport Pace Wireless.
We hope you will enjoy it!

JABRA SPORT PACE WIRELESS FEATURES

- Connects to all Bluetooth® devices – phones, computers, tablets and more
- Jabra Sport Life app for integrated training management
- Control music and calls directly from the earphones

2. EARPHONES OVERVIEW



2.1 INCLUDED ACCESSORIES

EarGels



Large



Medium



Small




FitClip




Micro-USB cable

3. HOW TO WEAR



3.1 CHANGING EARGELS


For the optimal audio experience, try the different EarGel sizes. The fit should feel tight and secure in your ear.




3.2 USING THE FITCLIP

Attach the FitClip to the cable, and adjust for optimal fit.

REGULAR FITCLIP STYLE




SIMPLE FITCLIP STYLE



4. HOW TO CHARGE THE EARPHONES

Pull back the charging cover on the left earphone to expose the USB charging port. Plug any USB cable or charger into the USB charging port and connect to power to begin charging.



It takes approx. 2 hours to fully charge the earphones. If out of battery, rapid charge the earphones for 15 minutes to get 1 hour of music/talk time.

NOTE: When charging the earphones using a PC, ensure the PC supports USB charging.

4.1 BATTERY STATUS


Tap the Volume up or Volume down button when not on a call or listening to music, to get the current battery status.

5. HOW TO CONNECT

The first time the Jabra Sport Pace Wireless is turned on it will automatically be ready to connect to any mobile phone that has Bluetooth enabled.

5.1 CONNECT TO A NEW OR SECOND MOBILE PHONE

1. Turn off the headset.
2. Press and hold (5 secs) the **Multi-function** button on the controller until the LED on the left earbud flashes green and then blue. Release the button.
3. Follow the voice-guided instructions to connect to your mobile phone.




6. JABRA SPORT LIFE APP


The Jabra Sport Life app is a free app that enables you to create, track and personalize your workouts, listen to on-the-go workout status updates, and much more.



7. HOW TO USE



7.1 CALLS & MUSIC

	FUNCTION	ACTION
	Turn on/off	Press and hold (3 sec) the Multi-function button until the LED flashes
	Play/pause music	Tap the Multi-function button
	Answer/end call	Tap the Multi-function button
	Reject call	Double-tap the Multi-function button
	Redial last number	When not on a call, double-tap the Multi-function button
	Adjust volume	Tap the Volume up or Volume down button
	Mute	Tap both the Volume up and Volume down button at the same time
	Skip track	Press and hold (2 secs) the Volume up or Volume down button
	Battery status	Tap the Volume up or Volume down button when not on a call or listening to music

7.2 WORKOUT

When the earphones are used with the Jabra Sport Life app you can control your workout and listen to on-the-go workout updates by using the **Sports** button on the left earbud.

BEFORE WORKOUT



Start Sport app

Tap the **Sports** button

Start workout

Press and hold (1 sec) the **Sports** button

DURING WORKOUT



Pause/resume workout

Press and hold (1 sec) the **Sports** button

Listen to On-the-go updates

Tap the **Sports** button


Disable/enable On-the-go updates

Double-tap the **Sports** button

7.3 MULTIPLE CALL HANDLING

The earphones can handle multiple calls at the same time.

FUNCTION	ACTION
End current call and answer incoming call	Tap the Multi-function button
Switch between held call and active call	Press and hold (2 secs) the Multi-function button
Put current call on hold and answer incoming call	Press and hold (2 secs) the Multi-function button
Reject incoming call, when on a call	Double-tap the Multi-function button



8. SUPPORT

8.1 FAQ

View the FAQs on [Jabra.com/sportpace](https://www.jabra.com/sportpace)

8.2 HOW TO CARE FOR YOUR EARPHONES


- Always store the earphones with the power off and safely protected.
- Avoid storage at extreme temperatures (above 65°C/149°F or below -10°C/14°F). This can shorten battery life and may affect the earphones.

9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

JABRA SPORT PACE WIRELESS	SPECIFICATION
Weight:	22g (0.78oz)
Dimensions:	H 18mm x W 21mm x D 32mm
Microphones:	MEMS microphone
Speaker:	6mm dynamic speaker
Operating range:	10m/33ft (phone dependent)
Bluetooth version:	4.0
Paired devices:	Up to 8, connected to two at the same time (MultiUse™)
Supported Bluetooth profiles:	A2DP (v1.2), Hands Free Profile (v1.6), Headset profile (v1.2), AVRCP (v1.4)
Talk/music time:	Up to 5.5 hours
Standby time:	Up to 10 days
Operating temperature:	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Storage temperature:	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Pairing passkey or PIN:	0000

Jabra®

JABRA SPORT PACE WIRELESS



Mode d'emploi

jabra.com/sportpace

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence. (Sous réserve de modifications de la conception et des caractéristiques techniques.)

FABRIQUÉ EN CHINE
MODÈLE : OTE24



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

SOMMAIRE

1. BIENVENUE	4
2. APERCU DES ÉCOUTEURS	5
2.1 ACCESSOIRES FOURNIS	
3. INSTRUCTIONS DE PORT	7
3.1 CHANGEMENT DES EARGELS	
3.2 UTILISATION DU FITCLIP	
4. INSTRUCTIONS DE CHARGE.....	9
4.1 ÉTAT DE LA BATTERIE	
5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....	10
5.1 CONNEXION À UN NOUVEAU OU UN DEUXIÈME TÉLÉPHONE PORTABLE	
6. APPLICATION JABRA SPORT LIFE	11
7. INSTRUCTIONS D'UTILISATION	12
7.1 APPELS ET MUSIQUE	
7.2 ENTRAÎNEMENT	
7.3 TRAITER PLUSIEURS APPELS	
8. ASSISTANCE	16
8.1 FAQ	
8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOS ÉCOUTEURS	
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...	17


1. BIENVENUE

Merci d'avoir choisi le Jabra Sport Pace Wireless. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

JABRA SPORT PACE WIRELESS – FONCTIONNALITÉS

- Se connecte à tous les appareils Bluetooth® (téléphones, ordinateurs, tablettes, etc.)
- Application Jabra Sport pour une gestion intégrée des entraînements
- Contrôlez votre musique et vos appels directement depuis vos écouteurs

2. APERÇU DES ÉCOUTEURS



2.1 ACCESSOIRES FOURNIS

EarGels



Grand



Moyen



Petit




FitClips




Câble micro-USB

3. INSTRUCTIONS DE PORT



3.1 CHANGEMENT DES EARGELS


Pour une expérience audio optimale, essayez les différentes tailles d'EarGel. L'EarGel doit être fermement positionné dans l'oreille.




3.2 UTILISATION DU FITCLIP

Attachez le FitClip au câble, et ajustez-le pour une tenue optimale.

STYLE FITCLIP ORDINAIRE




STYLE FITCLIP SIMPLE



4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

Ouvrez la protection de charge sur l'écouteur gauche afin d'accéder au port de charge USB. Branchez n'importe quel câble USB ou chargeur dans le port de charge USB et connectez-le à l'alimentation électrique pour commencer la mise en charge.



Il faut compter environ 2 heures pour recharger entièrement les écouteurs. Si votre batterie est déchargée, rechargez les écouteurs pendant 15 minutes afin d'obtenir 1 heure d'autonomie (musique/appels).

REMARQUE : lorsque vous chargez les écouteurs avec un PC, veillez à ce que le PC prenne en charge la mise en charge USB.

4.1 ÉTAT DE LA BATTERIE


Pour connaître l'état de la batterie, appuyez sur le bouton « Volume + » ou « Volume - » lorsque vous n'êtes pas en ligne ou n'écoutez pas de la musique.

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

La première fois que vous l'allumerez, le Jabra Sport Wireless sera prêt à se connecter à un mobile sur lequel la fonction Bluetooth est activée.

5.1 CONNEXION À UN NOUVEAU OU UN DEUXIÈME TÉLÉPHONE PORTABLE

1. Éteignez le micro-casque.
2. Appuyez et maintenez enfoncé (5 secondes) le bouton **Multifonction** situé sur l'unité de contrôle jusqu'à ce que la LED située sur l'écouteur gauche clignote en vert puis en bleu. Relâchez le bouton.
3. Suivez les instructions vocales afin de connecter votre mobile.




6. APPLICATION JABRA SPORT LIFE

Jabra Sport Life est une appli gratuite qui vous permet de créer, suivre et personnaliser vos séances d'entraînement, d'écouter l'évolution de vos performances et bien plus encore.




7. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



7.1 APPELS ET MUSIQUE

FONCTION	ACTION
Allumer/ Éteindre	Appuyez et maintenez enfoncé (pendant 5 secondes) le bouton Multifonction jusqu'à ce que la LED clignote.
Lire/Mettre en pause la musique	Appuyez sur le bouton Multifonction
Répondre/ Raccrocher un appel	Appuyez sur le bouton Multifonction
Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction
Rappeler le dernier numéro	Lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez deux fois sur le bouton Multifonction
Régler le volume	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume
Activer le mode silencieux	Appuyez simultanément sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume
Passer une piste	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
État de la batterie	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume lorsque vous n'êtes pas en conversation ou que vous n'écoutez pas de musique



7.2 ENTRAÎNEMENT

Lorsque vous utilisez l'appli Jabra Sport Life avec vos écouteurs, vous pouvez contrôler vos séances d'entraînement et écouter l'évolution de vos performances à l'aide du bouton **Sports** situé sur l'écouteur gauche.

AVANT L'ENTRAÎNEMENT



Lancer l'application Sport

Appuyez sur le bouton **Sports**

Débuter l'entraînement

Appuyez sur le bouton **Sports** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde

PENDANT LA SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT



Arrêter/Reprendre l'entraînement

Appuyez et maintenez enfoncé (1 seconde) le bouton **Sports**

Écouter l'évolution de vos performances

Appuyez sur le bouton **Sports**

Désactiver/Activer les mises à jour en déplacement

Appuyez deux fois sur le bouton **Sports**

7.3 TRAITER PLUSIEURS APPELS

Les écouteurs vous permettent de gérer plusieurs appels en même temps.

FONCTION	ACTION
Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction
 Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez et maintenez enfoncé (2 secondes) le bouton Multifonction
Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez et maintenez enfoncé (2 secondes) le bouton Multifonction
Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction.

8. ASSISTANCE

8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur [Jabra.com/sportpace](https://www.jabra.com/sportpace)

8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOS ÉCOUTEURS

- Rangez toujours vos écouteurs éteints et protégés.
- Évitez de les entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 65 °C ou inférieures à -10 °C). Vous risquez autrement de réduire la durée de vie de votre batterie et d'endommager vos écouteurs.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JABRA SPORT PACE WIRELESS	CARACTÉRISTIQUE
Poids :	22 g (0,78 oz)
Dimensions :	H 18 mm x L 21 mm x P 32 mm
Microphones :	Microphone MEMS
Haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 6 mm
Portée de fonctionnement :	10 m (en fonction du téléphone)
Version Bluetooth :	4.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8, connecté à deux en même temps (MultiUse™)
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP (v1.2), Profil Mains libres (v1.6), Profil Micro-casque (v1.2), AVRCP (v1.4)
Autonomie en conversation/musique :	Jusqu'à 5,5 heures
Autonomie en veille :	jusqu'à 10 jours
Température de service :	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage :	-10 °C à 65 °C (14 °F à 149°F)
PIN ou code d'appairage :	0000

